

BEDIENUNGSANLEITUNG Cal. C500 (Kurzform)



MODI WECHSELN

- Drücken Sie Knopf M, die Modi wechseln in folgender Reihenfolge:
Zeit/Kalender (oder Sekunden), Alarm, Chronograph, Tauch-Aufzeichnungen und Tauch-Alarm.

DIGITALZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie drei Sekunden lang Knopf B, die Sekunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Minuten vorzustellen.
- **Zum schnellen Vorstellen halten Sie Knopf A gedrückt.**
- Drücken Sie Knopf B, die Stunden blinken. Drücken Sie Knopf A, um die Stunden vorzustellen. Beachten Sie A oder P als Anzeige für AM (ante meridiem) oder PM (post meridiem) wenn Sie sich im 12 Stunden Modus befinden.
- Drücken Sie Knopf B, die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A, um den Monat vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Datum blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Datum vorzustellen.
- Drücken Sie Knopf B, das Jahr blinkt. Drücken Sie Knopf A, um das Jahr vorzustellen. Der Perpetual - Kalender führt eine Selbstkorrektur bis zum Jahr 2099 durch.
- Drücken Sie Knopf B, die 12Std./24Std. Anzeige blinkt. Drücken Sie Knopf A zur Auswahl von 12Std./24Std. Anzeige.
- Drücken Sie Knopf B, um die Einstellung der Digitalzeit abzuschließen.

HINWEIS:

Wenn Sie sich im Zeit/Kalender-Modus befinden, kann das untere Display durch Drücken von Knopf A so verändert werden, dass es die Sekunden oder den Kalender anzeigt. Halten Sie Knopf A drei Sekunden lang gedrückt, erscheint die Temperaturanzeige. Um zur Sekundenanzeige zurückzukehren, drücken Sie Knopf A.

ANALOGZEIT EINSTELLEN

- Durch Linksdrehungen lösen Sie die verschraubte Krone. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass der Sekundenzeiger auf 12:00 stoppt.
- Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen, stellen Sie diese 1 Minute vor die Digitalzeit und drücken dann bei Übereinstimmung der Sekundenanzeige die Krone in die Grundposition. Beide Sekundenanzeigen stimmen jetzt überein.

Wichtig: Nach dem Einstellen der Zeiger immer die Krone durch Rechtsdrehungen fest verschrauben.

GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Anzeige auf den Chronographenmodus auf "CHR" zu stellen. Das obere Display zeigt 0 Stunden und 00 Minuten an. Das untere Display zeigt 00 Sekunden und 00 1/100 Sekunden an. (Diese Anzeige erfolgt nur, wenn der Chronograph vorher auf Null gestellt wurde).
- Drücken Sie Knopf A zum Starten oder Stoppen der Zeitmessung.
- Drücken Sie Knopf B nach gestoppter Zeitmessung, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie Knopf B bei laufender Zeitmessung für eine Zwischenzeitmessung.

TAUCHAUFEICHNUNGEN ABRUFEN

Bis zu 4 Tauchgänge werden gespeichert.

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchaufzeichnungen LOG zu stellen.
- Die ersten Ziffern, die angezeigt werden, geben drei Sekunden lang die Tauchgangnummer (oben) sowie Monat und Tag (unten) des letzten Tauchganges an. Die Tauchgangnummer ist immer auf das Datum bezogen.

Beispiel: 1.10.01 Tauchgang 1+2; 2.10.01 Tauchgang 1; 4.10.01 Tauchgang 1

Zusammen 4 Tauchgänge die gespeichert sind, aber numerisch nur mit 1 oder 2 angezeigt werden.

Danach wechselt die Anzeige: Im oberen Display auf die Maximaltiefe des letzten Tauchganges.

Im unteren Display auf die Tauchzeit des letzten Tauchganges.

- Wenn Sie Knopf A drücken, wird die Tauchstartzeit (oben) und die Tauchendzeit (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf A erneut, wird die Durchschnittstiefe des letzten Tauchganges (oben) und die geringste Wassertemperatur des letzten Tauchganges (unten) angezeigt.
- Drücken Sie Knopf B zur Auswahl weiterer Tauchgänge und rufen die Daten wie beschrieben ab.

TAUCHALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie Knopf M, um die Modus-Anzeige auf den Modus Tauchalarm D.A.L zu stellen. Das obere Display zeigt nun die Tiefenalarmeinstellung und das untere Display die Tauchzeitalarmeinstellung an.
- Drücken Sie Knopf B drei Sekunden lang, die Tiefenanzeige beginnt zu blinken. Das untere Display zeigt an, wie oft während des Tauchens der Tiefenalarm ertönen soll.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tiefenalarmeinstellung in 1m – Schritten zu verändern. Zum schnellen Verstellen halten Sie Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie Knopf B und die Anzeige "Anzahl des Ertönsens des Tauchalarms" wird blinken.
- Drücken Sie Knopf A, um den Alarm An/Aus und zwischen 1-5 Wiederholungen auszuwählen. Drücken Sie Knopf B, die Anzeige im unterem Display wechselt zum Tauchzeitalarm.
- Drücken Sie Knopf A, um die Tauchzeit in Schritten von 5 Minuten zu erhöhen. Das Maximum liegt bei 95 Minuten.
- Drücken Sie Knopf B, um die Tauchalarmeinstellung abzuschließen.
- Drücken Sie Knopf M, um zum Modus Zeit/Kalender zurückzukehren.

TAUCHFUNKTION

- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um von jedem Modus in den Tauchmodus zu schalten. Der Tauchmodus bleibt 60 Minuten in Bereitschaft.
- Der Wassersensor schaltet automatisch aus jeder Funktion, ausgenommen des Chronographenmodus, in den Tauchmodus. Der Taucher erhält folgende Anzeige:
Oberes Display: Tauchtiefe
Unteres Display: Tauchzeit
- Drücken Sie Knopf A während des Tauchens, erhält der Taucher folgende Anzeige:
Oberes Display: maximale Tauchtiefe
Unteres Display: niedrigste Wassertemperatur
- Das Alarmsignal bei zu schnellem Auftauchen ertönt automatisch, wenn die Auftauchgeschwindigkeit 1,5 Meter in 10 Sekunden überschreitet.
- Drücken Sie Knopf M für 2 Sekunden, um vom Tauchmodus in den Zeitmodus zurückzuschalten.

Funktionen:

- Analogzeit
- Digitalzeit
- Datum/Wochentag
- Alarm
- Stoppuhr 1/100/24 Std.
- Tiefenmesser 1 m bis 80 m
- Tiefenalarm
- Tauchzeitalarm
- Alarm bei zu schnellem Auftauchen
- Temperaturmessung Wasser/Luft
- Tauchprotokollspeicher 1 - 9
- Die letzten 4 Tauchgänge sind abrufbar

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Vor dem Tauchen beachten Sie unbedingt die Vorsichts- und Warnhinweise der original Bedienungsanleitung die jeder

Uhr beim Kauf beigefügt sein muss.

CITIZEN WATCH EUROPE GMBH